1 NHGII800 1A
FUJI 2 NHGII800 2A
L72 3 NHGII800 3A
4 NHGII800 4A
5 NHGII800 5A
→1A
→2A
→3A
→4A
→5A

FUJI 6 NHGII800 6A
L72 7 NHGII800 7A
8 NHGII800 8A
9 NHGII800 9A
FUJI 10 NHGII800 10A
→6A
→7A
→8A
→9A
→10A

L72 11 NHGII800 11A
12 NHGII800 12A
13 NHGII800 13A
FUJI 14 NHGII800 14A
L72 15 NHGII800 15A
→11A
→12A
→13A
→14A
→15A

16 NHGII800 16A
17 NHGII800 17A
FUJI 18 NHGII800 18A
L72 19 NHGII800 19A
20 NHGII800 20A
→16A
→17A
→18A
→19A
→20A

21 NHGII800 21A
FUJI 22 NHGII800 22A
L72 23 NHGII800 23A
24 NHGII800 24A
25 NHGII800 25A
→21A
→22A
→23A
→24A
→25A

FUJI 26 NHGII800 26A
L72 27 NHGII800 27A
28 NHGII800 28A
29 NHGII800 29A
FUJI 30 NHGII800 30A
→26A
→27A
→28A
→29A
→30A

L72 31 NHGII800 31A
→31A